

Dynacord


TAM 21

STROMLAUFPLÄNE

WIRING DIAGRAMS

SCHE MA DES CONNEXIONS

März 81




* SCHALTER BEI FLANGING GESCHLOSSEN
SCHALTER BEI DOUBLE TRACK GEOFFNET

Blockschaltbild


TAM 21

305 625



Stromlaufplan
Gerät kpl.
TAM 21



305 681



Stromlaufplan
Eingangs-Printplatte
81 175

2-1816


TAM 21



Stromlaufplan
Ausgangs-Printplatte

301 081

TAM 21




Stromlaufplan
Grundplatte 86 064

305 646

TAM 21

Stromlaufplan
Netzteil 85 092.8

4 - 4191



Dynacord

SERVICE

SIEMENSSTR. 41 - 43
8440 STRAUBING
TEL. (094 21) 310-255

Änderungen vorbehalten!

01.04.81